



PEKIT01

Smart Security Kit

Okos biztonsági készlet

Quick Start Guide


Gyors üzembe helyezési útmutató



Perenio Smart:
Building Management
System



perenio.com



- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1 EN LED Indicators | HU LED-jelzők |
| 2 EN Power Button | HU Főkapcsoló gomb |
| 3 EN Button - Indicator | HU Gomb - jelző |
| 4 EN Reset button | HU Reset gomb |
| 5 EN Speaker | HU Hangszóró |
| 6 EN LED Indicator | HU LED kijelző |
| 7 EN Sensor | HU Érzékelő |
| 8 EN Magnet | HU Mágnes |
| 9 EN LED Indicator | HU LED kijelző |
| 10 EN PIR Sensor | HU PIR érzékelő |



GENERAL INFO

Specification ¹	Wi-Fi, ZigBee (Wireless connection distance: Up to 40 m). Control Gateway: DC 5V/0.7A, 5W max, 2.4GHz. Battery operated sensors. Operating conditions: 0°C to +40°C, up to 85% RH
Functions	Cloud platform support, collection and analysis of data from up to 100 devices, timely detection of leaks and smoke, control of door/window opening, PIR Technology of motion detection, low power consumption, tool-free installation
Scope of Supply	Control Gateway (Power Adapter and RJ-45 Ethernet Cable of 1.0m incl.), Smoke Sensor (CR123A Battery, Screws, Reset Pin and 3M Tape incl.), Leak Sensor (CR123A Battery incl.), Door & Window Sensor (CR2032 Battery, Screw, Reset Pin and 3M Tape/Sponge incl.), Motion Sensor (CR2450 Battery, Screws and 3M Tape incl.), Quick Start Guide, Warranty Card, Sticker
Warranty	2 years (Service life: 2 years)

INSTALLATION AND CONFIGURATION²

1. Unpack the Control Gateway and plug it into the source of power using the power adapter.
2. Connect your smartphone to Wi-Fi (2.4GHz) and log in to your **Perenio Smart** app Account (or download the mobile application from Google Play or Apple Store and register a new User Account). Then, click on the "+" icon in the "Devices" tab and follow connection tips specified on the screen.
3. Unpack sensors and power them on by removing the battery insulating strip (The LED will blink). Then, click on the "+" icon and follow connection tips specified on the screen.
4. Click on the Control Gateway or a sensor image in the "Devices" tab to manage its functionality.

SAFETY OPERATION RULES

The Control Gateway MUST NOT be switched off or disconnected from the mains for at least **5 minutes** after the RESET Button is pressed, as well as for at least **10 minutes** after the firmware update process is started. Devices shall not be installed outdoors or exposed to moisture, dust, marine air, etc. Storage and transportation conditions, as well as working temperature ranges shall be observed. It is not allowed to drop, throw or disassemble devices, as well as attempt to repair them on one's own.

TROUBLESHOOTING

1. Initial connection of the CG to Wi-Fi failed: Restore factory settings by pressing the reset button for 10 seconds when the CG is powered on.
2. Short beeps after the Smoke Sensor is powered on, or absent or faint alarm: Low battery level of the sensor.
3. The Leak Sensor is "offline" unexpectedly: Low battery level of the sensor, or it is out of the ZigBee coverage.
4. The Door & Window Sensor does not activate: The battery is improperly inserted or low battery level of the sensor.
5. The Motion Sensor triggers unexpectedly: Low battery level or heat emission in the sensor field of vision.

¹ Devices are for indoor installation only.

² All information contained herein is subject to amendments without prior notification of the User. For current information and details on the device description and specification, connection process, certificates, warranty and quality issues, as well as the **Perenio Smart** app functionality, see relevant Installation and Operation Manuals available for downloading at perenio.com/documents. All trademarks and names herein are the property of their respective owners. See operating conditions and date of manufacture on the individual packaging. Manufactured by *Perenio IoT spol s r.o.* (Na Dlouhém 79, Ríčaný - Jazlovce 251 01, Czech Republic). Made in China.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

Jellemzők ¹	Wi-Fi, ZigBee (vezeték nélküli kapcsolat távolsága: 40 m-ig). Vezérlőközpont: DC 5 V/0,7 A (kimenet), 5 W, 2,4 GHz. Az érzékelők akkumulátorral működnek. Működési feltételek: 0°C és +40°C, legfeljebb 85% relatív páratartalom páratartalom
Funkciók	Támogatja a felhőszolgáltatásokat, 100 szenzor adatgyűjtését és elemzését, a szivárgások és a füst korai észlelését, ajtó/ablak vezérlés, PIR mozgásérzékelő technológia, alacsony energiafogyasztás, szerszám nélküli telepítés
A szállítás tartalma	Vezérlő központ (hálózati adapter és RJ-45 hálózati kábel mellékelve), füstérzékelő (CR123A akkumulátor, csavarok, csap és 3M szalag mellékelve), vízszivárgás érzékelő (CR123A elem tartozék), ajtó és ablaknyitás érzékelő (CR2032 elem, csavar, 3M tű és szalag távtartót tartalmaz), mozgásérzékelő (CR2450 akkumulátor, 3M-es csavarok és szalag), gyors üzembe helyezési útmutató, jótállási jegy, matrica
Garancia	1 év (élettartam: 2 év)

TELEPÍTÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

1. Csomagolja ki a vezérlő központ és csatlakoztassa az elektromos hálózathoz a hálózati adapter segítségével.
2. Csatlakoztassa az okostelefont egy Wi-Fi (2,4 GHz) hálózathoz, és jelentkezzen be a „**Perenio Smart**” mobilalkalmazás fiókjába (vagy töltsse le az alkalmazást a Google Play-ről vagy az Apple Store-ból, és hozzon létre egy új fiókot). Kattintson a „+” ikonra az „Eszközök” fülön, és kövesse a képernyőn megjelenő csatlakozási utasításokat. Végezze el a csatlakozási folyamatot.
3. Csomagolja ki az érzékelőket úgy, hogy kinyitja a fedelet és eltávolítja az akkumulátor szigetelőcsíkját, hogy bekapcsoljanak (a jelzőfény villog). Kattintson a „+” ikonra, és kövesse a képernyőn megjelenő csatlakozási utasításokat.
4. Az eszköz vezérléséhez kattintson a képre az „Eszközök” fülön.

A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT SZABÁLYAI

A beállítások törlése után **5 percig** ne kapcsolja le az eszközt a hálózatról, illetve **10 percig** ne kapcsolja le az eszközt a hálózatról a frissítési folyamat megkezdése után. Ne telepítse a készüléket a szabadba, és ne tegye ki nedvességnek, pomak, tengeri levegőnek stb. Tartsa be az üzemeltetési hőmérsékletre és a tárolásra vonatkozó szabályokat. Ne dobja le, ne szerelje szét, és ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket.

HIBAELHÁRÍTÁS

1. Hiba a vezérlőközpont Wi-Fi-vel történő első csatlakoztatásakor: állítsa vissza a beállításokat a reset gomb 10 másodpercgig tartó bekapcsolva tartásával.
2. Rövid hangjelzés a füstérzékelő bekapcsolása után, vagy nincs/gyenge jel: alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje.
3. A szivárgásérzékelő eltűnik a hálózatról: alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, vagy az érzékelő kívül esik a ZigBee hatótávolságán.
4. A nyitásérzékelő nem működik: az akkumulátor nincs megfelelően behelyezve, vagy alacsony az akkumulátorszint.
5. A mozgásérzékelő hirtelen beindul: alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje vagy a hőszugárzás az érzékelő látómezőjében.

¹ A készülék beltéri telepítésre szolgál.

² A jelen dokumentumban szereplő összes információ a felhasználók előzetes értesítése nélkül változhat. A naprakész információkat és az eszköz részletes leírását, valamint az eszköz csatlakoztatási folyamatának leírását, a tanúsítványokat, a minőségi kifogásokat és jótállási igényeket ellátó vállalatokkal kapcsolatos információkat, valamint a „**Perenio Smart**” alkalmazás funkcióit az utasításokban találja, amelyek letölthetők a perenio.com/documents címen. Minden megemlítt védjegy és azok megnevezése az illetékes tulajdonosok tulajdona. Az üzemeltetési feltételeket és a gyártás dátumát a csomagoláson feltüntetjük. Gyártó: „Perenio IoT spol s r.o.” (Csehország, Ríčaný – Jazlovce 251 01, Na Dřubech, 79). Kínában készült.